

实验概要



控制你的数码管显示对应输入数字

实验要求:用实验板上4位拨码开关作为8421BCD码的输入,设计七段数码管显示驱动电路,在数码管上显示8421BCD码编码的十进制数字。

实验目标: (1) 学会Quartus II软件的使用,利用其进行原理图的设计。


- (2) 加深对课堂学习的组合逻辑电路的认识, 学会设计基础的组合逻辑电路。
- (3) 增强实际动手能力,将设计电路运行在开发板上。



Part one

硬件部分及原理图

开发板原理图



开发板原理图

开发板使用说明

ep1c3开发板使用


原理图 4位数码管




对应板上器件


四位共阳极数码管

引脚P83,P84,P85,P91分别对应控制4个LED灯,按照从左到右的顺序,由于其为共阳极数码管,则为低电平有效。举例来说,就是P91引脚输入信号为0,其他3个引脚输入信号为1,则4个数码管只有最右边的会有效(即会亮起来),其他的均不工作;同理,P83引脚输入信号为0,其他3个引脚输入信号为1,是最左边的数码管有效。想要使用哪一个数码管有效,需要将其输入电平置0。在参考电路图中,即控制LED4发光(即最右侧的数码管),其他均不发光。





对应板上器件



四位共阳极数码管

每一个数码管,都是一个七段译码器,从原理图可以看出,8个引脚分别对应A~G,和DP(小数点位,此次实验用不上),此数码管为低电平有效,即你想使该端发光,那么输入信号应当是0。比如你想让数码管显示1,那么需要使B,C对应段发光。此时,B,C引脚输入应当为0,而其他引脚输入应当为0。



拨码开关


此次实验, 输入采用的是拨码开关作为 输入信号。由于只需要控制1个数码管 显示即可, 因此只需要四位开关作为输 入, 选择四个开关作为此次实验所使用 的输入。注意引脚与开关对应关系,引 脚P50、P51、P53、P54对应器件上为右 上图中右边拨码开关的3、4、5、6位开 关。注意所左边开关打开后, 等效输入 为1,而右边开关打开后,等效输入为0。




对应板上器件

2位八路拨码开关

原理图







Part two

软件使用

软件使用

- 参考课堂实际演示过程
- ·参考所发的操作手册: Quartus-II_13_1原理图输入使用说明



Quartus-II_13_1原理图输入使

